

# POPIS PŘÍSTROJE *DIGITÁLNÍ INTERCOM*, TYP *ART. 3171, ŘADA 3000*

Digitální intercom pracující na bázi „2 Wire BUS“ (dvoulinka) je na přední straně opatřen tlačítkem otevírání dveří a servisním tlačítkem, na zadní straně pak je regulátor hlasitosti volání s tříúrovňovou regulací hlasitosti nastavitelnou uživatelem. Interně má intercom osmipásmový přepínač pro nastavení PHONE ID, svorkovnici se 6 terminály pro připojení na sběrnici a další připojení. Přístroje řady 3000 jsou připraveny k propojení až 180 intercomů pracujících na stejném principu. V případě potřeby je možné dát shodnou adresu (ID) pro maximálně 3 intercomy (je-li potřeba více jednotek v jednom bytě). Tlačítko „*Klíč*“ (symbol klíče na tlačítku, dále jen „*Klíč*“) slouží také jako tlačítko „*Volat na recepci*“ (pokud „*Concierge*“ = „*Recepce, Vrátný*“ je součástí systému).

## DRUHY ÚKONŮ PŘÍSTROJE

### Pohotovostní stav:

Jednotka je připravena přijmout všechny příchozí hovory.

### Odpověď na volání a otevření dveří:

Sejměte sluchátko a hovořte s návštěvníkem (nebo s recepcí, v případě že je součástí systému); stiskněte tlačítko „*Klíč*“ (pokud se jedná o externí hovor) pro otevření dveří (ozve se zvukový signál a dveře se otevřou na naprogramovaný čas), nebo zavěste sluchátko pro ukončení hovoru; pokud návštěvník zazvoní na místní zvonek, zvonění bude mít jiný tón, než tón zvonku u hlavních dveří.

## NASTAVENÍ

### Výběr a nastavení typu melodie:

- Stiskněte a přidrže (po dobu přibližně 10 sekund) tlačítko "*Klíč*", dokud přístroj nepřehraje aktuální naprogramovanou melodii a nezazní pípnutí.
- Opětovným stisknutím tlačítka "*Klíč*" zobrazíte seznam dostupných melodií (maximum 9).
- Jakmile je dosaženo vybrané melodie, vyčkejte 5 sekund na pípnutí a nová melodie se uloží.

### Parametry jednotlivých melodií:

**Melodie č. 1:** Vysoká frekvence, jeden vysoký tón.

**Melodie č. 2:** Střední frekvence, jeden vysoký tón.

**Melodie č. 3:** Nízká frekvence, jeden vysoký tón.

**Melodie č. 4:** Vysoká frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší.

**Melodie č. 5:** Střední frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší.

**Melodie č. 6:** Nízká frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší.

**Melodie č. 7:** Vysoká frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší.

**Melodie č. 8:** Střední frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší.

**Melodie č. 9:** Nízká frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší.

### **NASTAVENÍ POČTU ZVONĚNÍ (doporučeno nechat nastavit servisním mechanikem)**

Výchozím nastavením je 6 zvonění s melodií č. 1

#### **Nastavení 3 zvonění:**

- Odpojte L kabel od interkomu;
- Stiskněte a přidržte tlačítko "Klíč" a současně připojte. °

#### **Nastavení 6 zvonění (Poznámka: bude obnovena melodie č. 1):**

- Odpojte kabel L od interkomu;
- Propojte kabel mezi „-, a LB;
- Připojte vodič L;
- Odpojte spojení mezi „-, a LB, jakmile interkom vydá dvě potvrzovací pípnutí.