

Videotelefon - návod

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k aktivaci SW terminálu.

Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ (Služba ochrany osobních údajů): Stisknutím aktivujete službu ochrany osobních údajů. Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ se rozsvítí. Služba je deaktivována opětovným stisknutím stejného tlačítka nebo po uplynutí naprogramovaného času.

Tlačítko „Klíč“ (Objednání hovoru): Stiskněte pro objednání hovoru s digitálním vrátným, pokud je v systému nainstalován.

Tlačítko „Profil obličeje“ (Aktivace obličejové kamery): Pro vyvolání obrazu volajícího několikrát stiskněte stejnou hodnotu jako je hodnota ID dveřního panelu pro jeho zapnutí. Tlačítko „Profil obličeje“ se rozsvítí. Po navázání spojení hovor ukončíte opětovným stisknutím.

FUNKCE TLAČÍTEK BĚHEM VOLÁNÍ

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k propojení SW terminálu a SW.

Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ (Odmítnutí hovoru): Během příchozího hovoru stisknutím tohoto tlačítka hovor odmítnete. Návštěvník neobdrží upozornění na odmítnutý hovor.

Tlačítko „Klíč“ (Otevření dveří): Stiskněte pro aktivaci relé otevření dveří u dveřní jednotky a ukončení spojení. Zazní 5x „pípnutí“, tlačítko „Profil obličeje“ začne blikat a poté se vrátí do pohotovostního režimu.

Tlačítko „Profil obličeje“ (Zahájení konverzace): Stisknutím přijmete hovor a zahájíte konverzaci. Tlačítko „Profil obličeje“ se rozsvítí.

FUNKCE TLAČÍTEK BĚHEM KONVERZACE

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k propojení SW terminálu a SW.

Tlačítko „Klíč“ (Otevření dveří): Stiskem se aktivuje relé pro otevření dveří venkovní jednotky a po 10 sekundách se otevírání ukončí. Přístroj vydá 5 „pípnutí“, tlačítko „Profil obličeje“ bude blikat a poté se vrátí do pohotovostního režimu.

Tlačítko „Profil obličeje (Konec rozhovoru): Stisknutím tlačítka ukončíte hovor a osvětlení tlačítka zhasne.

Tlačítko Simplex (Jednoduchá volba): Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 3 sekund se videomonitor přepne do řečového režimu SIMPLEX. Stisknutím a přidržením tlačítka můžete hovořit s volajícím (tlačítko „Profil obličeje“ rychle blikne), uvolněte tlačítko pro poslech (tlačítko „Profil obličeje“ bliká pomalu). Pokud tlačítko nestisknete po dobu 10 sekund, videomonitor se vypne. Po provedení dalšího hovoru se videomonitor vrátí k duplexní řeči.

TLAČÍTKA (LED diody)

Tlačítko „S“: svítí, když je aktivována služba ochrany soukromí - při stisknutí servisního tlačítka nebo během programovacího režimu.

Tlačítko „Klíč“: Je ovládáno z terminálu DOL. Obvykle se používá k signalizaci stavu dveří (otevřené nebo zavřené).

Tlačítko „Profil obličeje“: Svítí, je-li zapnutý videotelefon, nebo rychle bliká v režimu „Push To Talk“ („Skonči hovor“).

OVLÁDACÍ PRVKY A ÚPRAVY (SYMBOLY A JEJICH FUNKCE)

Sluníčko, llll, PT1: Ovládání **jasu** - posuvné kolečko

Zvonek, ll, SW1: Ovládání **hlasitosti volacího tónu** - 3 úrovně

Reproduktor, ll, VR1: Ovládání **hlasitosti řeči** - posuvné kolečko

PT2: úprava **intenzity barev** - otáčením doleva nebo doprava

PROGRAMOVÁNÍ

Všechny možnosti programování jsou k dispozici, pouze pokud je systém v **pohotovostním** režimu.

DOBA SLUŽBY OCHRANY SOUKROMÍ

1. Stisknutím a přidržením tlačítka "Přeškrtnutý zvonek" po dobu 10 sekund přejdete do režimu programování trvání služby ochrany soukromí: Tlačítko "Přeškrtnutý zvonek" se zapne a jednotka vydá "pípnutí".
2. Stiskněte tlačítko "Přeškrtnutý zvonek" tolikrát, kolikrát je potřeba. Každé stisknutí platí po dobu 15 minut: jednotka vydá „pípnutí“ při každém stisknutí tlačítka, např. stisknete 4x po dobu 1 hodiny, 12 po dobu 3 hodin. Výchozí hodnota: bez omezení. Maximální hodnota: 20 hodin. Chcete-li naprogramovat nekonečný čas soukromí, netiskněte žádná tlačítka.
3. Počkejte několik sekund: Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ zhasne a jednotka vydá „pípnutí“, které potvrdí, že nové nastavení je uloženo.
4. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.

VÝBĚR DRUHU MELODIE

1. Stisknutím a podržením tlačítka "Klíč" po dobu 10 sekund přejdete do režimu programování druhu melodie: jednotka přehraje aktuální melodii a poté se ozve "pípnutí".
2. Po „pípnutí“ stiskněte tlačítko „Klíč“ pro výběr další melodie: nová melodie bude znít několik sekund, pak jednotka vydá „pípnutí“. K dispozici je 9 melodií. **Poznámka:** stiskněte tlačítko "Klíč" teprve po skončení melodie, kdy se ozve „pípnutí“.
3. Když se hraje požadovaná melodie, počkejte několik sekund: jednotka doplní melodii a vydá „pípnutí“, pak jednotka vydá dvojité „pípnutí“, které potvrdí, že nové nastavení je správně uloženo.
4. Jednotka se vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámka: Chcete-li nastavit melodii, je nutné, aby byl videotelefon připojen v systému, kde napětí + 20Vdc z Art. 893N1 je vždy požadované.

NASTAVENÍ POČTU ZVONĚNÍ

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko "Profil obličeje" po dobu 10 sekund pro vstup do režimu programování počtu zvonění: tlačítko "Profil obličeje" se zapne a jednotka vydá "pípnutí".
2. Stiskněte tlačítko "Profil obličeje" tolikrát, kolik zvonění požadujete: jednotka vydá "pípnutí" při každém stisknutí tlačítka, např. stisknete 3krát pro 3 zazvonění. **Výchozí** hodnota: 6 zazvonění, **maximální** hodnota: 9 zazvonění.
3. Počkejte několik sekund, než se tlačítko „Profil obličeje“ vypne a jednotka vydá „pípnutí“, které potvrdí, že nové nastavení je správně uloženo.
4. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.